



ART. 86321

Impostazione ORA/DATE



- Per scegliere il **FORMATO ORA (12/24)** premere il pulsante B.
- Premere e tener premuto il pulsante A per accedere all'impostazione dell'ora.
- Premere il pulsante B per regolare l'ora.
- Premere il pulsante A per passare ai minuti - giorno/mese/anno e modificare sempre premendo il pulsante B.
- Al termine premere di nuovo il pulsante A per uscire dal menu.

Setting HOUR/DATE Reglage DATE et HEURE



- To set the time mode (12/24) press B.
 - Keep A pressed to enter in the time setting.
 - Press B to set the time.
 - Press A to skip between minutes - hours - months and press B to modify.
 - When the setting is ended, press A to close the menu.
-
- Pour choisir le format de l'heure (12/24) appuyer le bouton B.
 - Appuyer et maintenir le bouton A pour accéder à la fonction "heure".
 - Appuyer le bouton B pour régler l'heure.
 - Appuyer le bouton A pour sélectionner les fonctions minute - jour - mois - an et les régler en appuyant le bouton B.
 - Au bout, appuyer le bouton A pour sortir du menu.