

# TOTAL-VIEW

## I ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

- 1) Svitare la vite posizionata dietro la calotta e successivamente rimuovere lo specchietto dal comparto.
- 2) inserire la staffa di fissaggio nell'asola, trattenendo la parte in alto con le viti all'interno di TOTAL-VIEW
- 3) posizionare TOTAL-VIEW sullo specchietto laterale e fissare con la chiave data in dotazione\*.
- 4) inserire lo specchietto nella calotta e avvitare la vite

## GB FITTING INSTRUCTION

- 1) Unscrew the screw which is positioned back to the mirror housing and then remove the rear-view mirror from the compartment.
- 2) Insert the fastening bracket in the hole, by holding the upper part with the screws inside the TOTAL-VIEW.
- 3) Position TOTAL-VIEW on the side rear view mirror and fix with the supplied wrench\*.
- 4) Insert the rear view mirror in the mirror housing and tighten the screw.

## F INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

- 1) Dévisser la vis que est positionné a l'arrière de la calotte et puis retirer le rétroviseur du secteur.
- 2) Insérer le support de fixation dans l'oeillette, en retenant la partie supérieure avec les vis a l'intérieur de TOTAL VIEW
- 3) Positionner TOTAL-VIEW sur le rétroviseur latéral et fixer avec l'outil fourni\*.
- 4) Insérer le miroir dans la calotte et visser la vis.

## D BEDIENUNGSANLEITUNG

- 1) Schrauben die Schraube die hinter die Kalotte positioniert ist ab und dann der Rückspiegel aus dem Sektor abnehmen.
- 2) Stecken den Steigbügel in dem Loch ein, die Oberteil mit den Schrauben in TOTAL VIEW zurückhalten.
- 3) TOTAL-VIEW auf dem Seitenspiegel positionieren und mit dem gelieferten Schlüssel festlegen\*.
- 4) Stecken den Spiegel in der Kalotte und die Schraube schrauben.

## E ISTRUCCIONES DE INSTALACIÓN

- 1) Desatornille el tornillo ubicado detrás de la carcasa y luego retire el espejo del compartimiento.
- 2) Inserte el soporte de fijación en la ranura, sosteniendo la parte superior con los tornillos dentro de TOTAL VIEW
- 3) Coloque TOTAL-VIEW en el espejo lateral y fíjelo con la tecla suministrada con el producto\*.
- 4) Inserte el espejo en la carcasa y apriete el tornillo

