

IT Manuale d'uso

La spazzola Furry è progettata per la pulizia efficace e sicura di cerchi in lega e copricerchi in plastica. Grazie alle sue fibre in microfibra morbida ma resistente, rimuove lo sporco senza graffiare le superfici.

Modalità d'uso

1. Risciacquare il cerchio con acqua per rimuovere lo sporco più grosso.
2. Applicare un detergente specifico per cerchi.
3. Utilizzare la spazzola Furry, inserendola tra i raggi e nelle zone difficili da raggiungere.
4. Strofinare delicatamente fino alla rimozione dello sporco.
5. Risciacquare abbondantemente con acqua pulita.
6. Dopo l'uso, lavare la spazzola e lasciarla asciugare all'aria.

Avvertenze

- Non utilizzare su superfici molto calde.
- Non usare su parti taglianti che potrebbero danneggiare le fibre.
- Evitare l'uso con prodotti chimici non idonei.

Manutenzione

- Sciogliere accuratamente dopo ogni utilizzo.
- Non lasciare immersa in detersivi per lunghi periodi.
- Conservare in luogo asciutto.

EN User manual

The Furry brush is designed for effective and safe cleaning of alloy wheels and plastic hubcaps. Thanks to its soft yet durable microfiber fibers, it removes dirt without scratching surfaces.

Instructions for use

1. Rinse the wheel with water to remove the main dirt and debris.
2. Apply a dedicated wheel cleaning detergent.
3. Use the Furry brush, inserting it between spokes and into hard-to-reach areas.
4. Gently scrub until all dirt is removed.
5. Rinse thoroughly with clean water.
6. After use, wash the brush and allow it to air dry.

Warnings

- Do not use on very hot surfaces.
- Do not use on sharp parts that may damage the fibers.
- Avoid using unsuitable chemical products.

Maintenance

- Rinse thoroughly after each use.
- Do not leave the brush soaked in detergents for long periods.
- Store in a dry place.

FR Manuel d'utilisation

La brosse Furry est conçue pour un nettoyage efficace et sûr des jantes en alliage et des enjoliveurs en plastique. Grâce à ses fibres en microfibre douces mais résistantes, elle élimine la saleté sans rayer les surfaces.

Mode d'emploi

1. Rincer la jante à l'eau afin d'éliminer les saletés les plus importantes.
2. Appliquer un détergent spécifique pour jantes.
3. Utiliser la brosse Furry en l'insérant entre les rayons et dans les zones difficiles d'accès.
4. Frotter délicatement jusqu'à élimination complète des saletés.
5. Rincer abondamment à l'eau claire.
6. Après utilisation, laver la brosse et la laisser sécher à l'air libre.

Avertissements

- Ne pas utiliser sur des surfaces très chaudes.
- Ne pas utiliser sur des parties tranchantes pouvant endommager les fibres.
- Éviter l'utilisation de produits chimiques inadaptés.

Entretien

- Rincer soigneusement après chaque utilisation.
- Ne pas laisser tremper dans des détergents pendant de longues périodes.
- Conserver dans un endroit sec.

ES Manual de uso

El cepillo Furry está diseñado para una limpieza eficaz y segura de llantas de aleación y tapacubos de plástico. Gracias a sus fibras de microfibra suaves pero resistentes, elimina la suciedad sin rayar las superficies.

Modo de uso

1. Enjuagar la llanta con agua para eliminar la suciedad más gruesa.
2. Aplicar un detergente específico para llantas.
3. Utilizar el cepillo Furry introduciéndolo entre los radios y en las zonas de difícil acceso.
4. Frotar suavemente hasta eliminar toda la suciedad.
5. Enjuagar abundantemente con agua limpia.
6. Después del uso, lavar el cepillo y dejarlo secar al aire libre.

Advertencias

- No utilizar sobre superficies muy calientes.
- No usar en partes cortantes que puedan dañar las fibras.
- Evitar el uso de productos químicos no adecuados.

Mantenimiento

- Enjuagar cuidadosamente después de cada uso.
- No dejar en remojo en detergents durante largos periodos.
- Conservar en un lugar seco.

DE Gebrauchsanleitung

Die Furry-Bürste ist für die effektive und sichere Reinigung von Aluminiumfelgen und Kunststoff-Radzierblenden entwickelt. Dank ihrer weichen, aber widerstandsfähigen Mikrofasern entfernt sie Schmutz, ohne die Oberflächen zu zerkratzen.

Anwendung

1. Die Felge mit Wasser abspülen, um groben Schmutz zu entfernen.
2. Einen speziellen Felgenreiniger auftragen.
3. Die Furry-Bürste verwenden und zwischen die Speichen sowie in schwer zugängliche Bereiche einführen.
4. Sanft schrubben, bis der Schmutz vollständig entfernt ist.
5. Gründlich mit klarem Wasser abspülen.
6. Nach der Anwendung die Bürste reinigen und an der Luft trocknen lassen.

Warnhinweise

- Nicht auf sehr heißen Oberflächen verwenden.
- Nicht auf scharfen Kanten verwenden, die die Fasern beschädigen könnten.
- Keine ungeeigneten chemischen Produkte verwenden.

Pflege

- Nach jeder Anwendung gründlich ausspülen.
- Nicht über längere Zeit in Reinigungsmitteln einweichen lassen.
- Trocken und sauber lagern.